



# LA CUISSE GAUCHE (1) ET L'ARTICULATION DE LA HANCHE GAUCHE (1)



Avec ce guide de montage, vous allez commencer à assembler la cuisse gauche, puis vous fixerez une plaque à l'extérieur de la hanche gauche.



Photos non contractuelles.

## LES PIÈCES FOURNIES

- 89-1** Plaque de la hanche
- 89-2** Pièce de la cuisse gauche
- 89-3** Insert de la pièce de la cuisse gauche
- 89-4** 2 vis à six pans creux PM - 3 x 12 mm (1 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

de la clé à six pans **26-8** fournie avec le guide de montage 26 et de l'assemblage avancé avec le guide de montage 88.




## ÉTAPE 1

Prenez la pièce de la cuisse gauche **89-2** et l'insert de la pièce de la cuisse gauche **89-3**.




## ÉTAPE 2

Glissez l'insert de la pièce de la cuisse gauche **89-3** dans l'extrémité ouverte de la pièce de la cuisse gauche **89-2**. Les deux pièces s'ajustent parfaitement, il n'est pas nécessaire d'utiliser de la colle.




### ÉTAPE 3

Posez votre T-800 en cours de montage sur votre plan de travail de manière à avoir accès au couvercle extérieur de l'articulation de la hanche **88-5**, comme sur l'image.



### ÉTAPE 4

Préparez la plaque de la hanche **89-1**, une vis à six pans creux PM **89-4** et la clé à six pans **26-8**. Veillez à ce que les tenons de la plaque de la hanche **89-1** soient orientés pour s'insérer dans les quatre trous du couvercle extérieur de l'articulation de la hanche **88-5**.



## ÉTAPE 5

Placez la plaque de la hanche **89-1** dans l'ouverture de l'articulation de façon que ses tenons s'insèrent dans les trous correspondants du couvercle extérieur **88-5**. Insérez la vis à six pans creux PM **89-4** dans le trou au centre, et serrez-la à l'aide de la clé à six pans **26-8**. Ne vissez pas trop fort, l'articulation doit pouvoir bouger. La cuisse peut pivoter vers l'avant et vers l'arrière, et basculer sur le côté.



## AVANCEMENT


Avec ce guide de montage, vous avez commencé l'assemblage de la cuisse gauche et vous avez fixé une plaque à l'extérieur de la hanche gauche.

Rangez soigneusement l'assemblage de la cuisse gauche **89-2/89-3**, vous le reprendrez avec le prochain guide de montage.


Conservez la vis restante, rangée dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# LA CUISSE GAUCHE (2) ET L'ARTICULATION DE LA HANCHE GAUCHE (2)



Avec ce guide de montage, vous allez continuer à donner forme à la cuisse gauche tout en l'assemblant au corps de votre Terminator.




Photos non contractuelles.

## LES PIÈCES FOURNIES

- 90-1** | Plaque de la cuisse gauche
- 90-2** | 2 vis PM - 3 x 16 mm (1 + 1 en réserve)
- 90-3** | 4 vis PB - 2 x 4 mm (3 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin et des deux assemblages avancés avec le guide de montage 89.




## ÉTAPE 1

Placez votre T-800 en cours de montage sur le plan de travail comme illustré, de façon à avoir accès à la face extérieure du fémur gauche **87-1**. Positionnez la plaque de la cuisse gauche **90-1** en face de l'assemblage, orientée comme montré sur la photo. Les flèches bleues indiquent comment la plaque de la cuisse gauche **90-1** va se placer sur le fémur gauche **87-1**.




## ÉTAPE 2

Encastrez la plaque de la cuisse gauche **90-1** dans la face extérieure du fémur gauche **87-1**.




### ÉTAPE 3

En maintenant la plaque de la cuisse gauche **90-1**, qui n'est pas encore fixée, basculez doucement l'assemblage sur le côté pour avoir accès aux faces intérieures de la plaque de la cuisse gauche **90-1** et du fémur **87-1** ; c'est de ce côté que vous allez insérer les vis (cercles bleus).



### ÉTAPE 4

Fixez la plaque de la cuisse gauche **90-1** en serrant trois vis PB **90-3** aux endroits indiqués (cercles bleus).



## ÉTAPE 5

Prenez l'assemblage de la cuisse gauche avancé avec le guide de montage 89 et positionnez l'anneau de la pièce de la cuisse gauche **89-2** en face du trou de vis du fémur gauche **87-1** (cercle bleu). Préparez une vis PM **90-2**.



## ÉTAPE 6

Assemblez la pièce de la cuisse gauche **89-2** et le fémur gauche **87-1**, puis fixez-les ensemble en serrant la vis PM **90-2** préparée à l'étape précédente.



## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez monté une plaque à l'extérieur de la cuisse gauche et fixé une pièce de la cuisse gauche sur votre Terminator.

Conservez les vis restantes dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# LA CUISSE GAUCHE (3)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler un nouveau muscle de la cuisse gauche.


## LES PIÈCES FOURNIES

91-1	Tendon	91-4	Manchon du muscle
91-2	Muscle externe	91-5	Partie haute de l'articulation de la cheville
91-3	Muscle interne		

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

de super glu\* et de piques (ou de cure-dents).

\* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.





## ÉTAPE 1

Prenez le manchon du muscle **91-4** et, avec une pique, appliquez sous le bord une minuscule goutte de super glu.



## ÉTAPE 2

Insérez le manchon du muscle **91-4** encollé dans l'extrémité la plus étroite du muscle externe **91-2**.



### ÉTAPE 3

Prenez le muscle interne **91-3** et insérez son extrémité la plus étroite dans l'extrémité la plus large du muscle externe **91-2**, comme illustré.



### ÉTAPE 4

Une fois que le muscle interne **91-3** est correctement inséré, il glisse librement à travers le manchon du muscle **91-4**, son extrémité la plus large l'empêchant de sortir entièrement.



## ÉTAPE 5

Prenez le tendon **91-1**. Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sous le bord.



## ÉTAPE 6

Emboîtez le tendon **91-1** encollé dans l'extrémité du muscle externe **91-2**, comme illustré.




## AVANCEMENT


Avec ce guide de montage, vous avez assemblé un nouveau muscle de la cuisse gauche. Rangez soigneusement la partie haute de l'articulation de la cheville **91-5** fournie, vous la reprendrez avec le prochain guide de montage.



# LA CUISSE GAUCHE (4) ET LA JAMBE GAUCHE (1)



Avec ce guide de montage, vous allez assembler une articulation à un tendon et un nouveau muscle de la cuisse gauche. Puis vous préparerez la partie haute de l'articulation de la cheville gauche. Enfin, vous fixerez la cuisse gauche au bassin de votre T-800.



Photos non contractuelles.

## LES PIÈCES FOURNIES

92-1	Articulation de la cuisse gauche	92-6	2 vis PWM - 2 x 5 mm (1 + 1 en réserve)
92-2	Tendon de la cuisse gauche	92-7	2 vis PM - 3 x 16 mm (1 + 1 en réserve)
92-3	Rotules (x 3)	92-8	4 vis PB - 2 x 6 mm (3 + 1 en réserve)
92-4	Rondelle du tendon		
92-5	Insert d'articulation de la cuisse gauche		

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, d'une lime de finition, de super glu\* et de piques (ou de cure-dents), ainsi que de la partie haute de l'articulation de la cheville **91-5** fournie avec le guide de montage précédent, du muscle de la cuisse gauche assemblé avec le guide de montage 91 et de l'assemblage avancé avec le guide de montage 90.

\* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.



## ÉTAPE 1

Prenez l'insert d'articulation de la cuisse gauche **92-5** et, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur ses trois tenons surélevés.



## ÉTAPE 2

Prenez l'articulation de la cuisse gauche **92-1** et enfitez sur sa tige l'insert d'articulation de la cuisse gauche **92-5** encollé, en vous assurant que ses trois tenons sont insérés dans les trous de l'articulation de la cuisse gauche **92-1** (voir petite photo ci-contre).




## ÉTAPE 3

Posez devant vous le tendon de la cuisse gauche **92-2**, la rondelle du tendon **92-4** et une vis PWM **92-6**. Notez que la rondelle du tendon **92-4** est plus large d'un côté que de l'autre.



## ÉTAPE 4

Enfilez la rondelle du tendon **92-4** à l'extrémité du tendon de la cuisse gauche **92-2** comme illustré.



## ÉTAPE 5

Fixez la rondelle du tendon **92-4** au tendon de la cuisse gauche **92-2** à l'aide de la vis PWM **92-6** que vous avez préparée. Ne la serrez pas trop.



## ÉTAPE 6

Détachez de leur cadre les trois rotules **92-3** et lissez les irrégularités aux points de fixation à l'aide d'une lime de finition.



## ÉTAPE 7

Posez devant vous la partie haute de l'articulation de la cheville **91-5**. Observez ses trois trous de vis (cercles bleus). Ils ont la forme de trous de serrures pour accueillir les languettes des rotules.



## ÉTAPE 8

Les trois flèches bleues pointent les languettes des rotules **92-3**.



## ÉTAPE 9

Avec une pince brucelles, insérez les trois rotules **92-3** l'une après l'autre dans les trous de la partie haute de l'articulation de la cheville **91-5**. Préparez trois vis PB **92-8**.



## ÉTAPE 10


Retournez délicatement la partie haute de l'articulation de la cheville **91-5** et fixez les rotules **92-3** en serrant les trois vis PB **92-8** que vous avez préparées à l'étape précédente (cercles bleus). Maintenez les rotules en place pendant que vous vissez.



## ÉTAPE 11


Posez devant vous le muscle de la cuisse gauche assemblé avec le guide de montage 91 et repérez l'emplacement de la fixation du tendon **91-1**. Préparez une vis PM **92-7**.





## ÉTAPE 12

Posez sur votre plan de travail l'assemblage avancé avec le guide de montage 90, face avant vers le haut. Localisez les points de fixation de l'avant de la hanche (cerle bleu) sur lesquels vous allez assembler le muscle de la cuisse gauche préparé à l'étape précédente.



## ÉTAPE 13

Insérez la fixation du tendon **91-1** dans la charnière située en dessous du bassin, en veillant à l'orienter correctement. Fixez-la à l'endroit indiqué par la flèche bleue sur la petite photo, avec la vis PM **92-7** que vous avez préparée à l'étape 11.



## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez assemblé plusieurs parties de la jambe et du pied gauches, puis vous avez fixé la cuisse gauche au bassin. Rangez soigneusement les autres assemblages réalisés avec ce guide de montage. Conservez les vis restantes dans les petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.

